



## INSTALACE

## AC751C

Před započítím instalace, prosím, zkontrolujte zda přívodní potrubí G $\frac{1}{2}$ " má požadovanou rozteč 630 mm (měřeno ze středu-na-střed)

- 1) Vypněte přívod vody.
- 2) Šroubení (1) připojte na oba vývody přívodního potrubí G $\frac{1}{2}$ ".
- 3) Do převlečených matic šroubení (1) vložte těsnění a tyč (2) k nim připojte
- 4) Pust'te vodu a zkontrolujte těsnost spojů.

